

SOEHNLE

PROFESSIONAL

**TERMINAL
TYPE 3020****BEDIENING TOETSEN****WEEG PROGRAMMA: AFDRUKKEN EN OPTELLEN****Afdrukken 1 weging****F**

Bedien toets "F", dan volgt automatisch (na stilstand van de aflezing):

- de gewichtswaarde wordt in het optel-geheugen bijgeteld
- een printafdruk van deze weging wordt gestart

Een dubbele afdruk is geblokkeerd totdat het gewicht onder een instelde waarde is geweest (zie handboek punt 3.2.6)

**Totalen:
afdrukken en wissen****ORG** + **F** + **☉**

Bedien na elkaar de toetsen: "ORG" en "F" en "PRINT"

- het totaal gewicht wordt afgedrukt
- het totaal gewicht wordt gewist
- de wegingen teller wordt terug op 1 gezet

**Codes: oproepen
nieuw ingeven****ORG****→0←****1 3 , 2 5****C****☉****ORG****ORG****☉**

Bedien 1 x toets "ORG", de gegevens van de eerste code worden getoond

Met toets: "→0←" kan ongewijzigd weer worden terugschakeld

- de gegevens kunnen nu gewijzigd worden*), ingave wist de bestaande gegevens
- met toets: "C" kan per decade een ingave gewist worden
- direct terug naar de weegstand en inname van de code met toets: "PRINT" of:

Bedien nogmaals toets: "ORG", de gegevens van de volgende code worden getoond

- de gegevens kunnen nu gewijzigd worden*), ingave wist de bestaande gegevens
- met toets: "C" kan per decade een ingave gewist worden enz.

Met toets: "ORG" worden zo alle aanwezige codes doorlopen **)

Na het oproepen, en eventueel wijzigen van een code, wordt deze ingenomen en wordt terugschakeld naar de weegstand met toets "PRINT"

*) door een toets binnen korte tijd meerdere malen in te drukken wordt een van de letters of tekens van die toets geselecteerd, na die korte tijd kan het volgende cijfer/letter worden ingegeven

**) niet met een naam geselecteerde (aanwezige) codes worden overgeslagen

Zie voor het selecteren en naam geven van een "ORG" code het handboek 3020 bij punt 2.6